PG1・PR1　プラスチゲージ取扱説明書

エンジン調整、特にタペットクリアランス等を計る時にこのプラスチゲージが重宝します。プラスチックの棒をクリアランスを計りたい箇所にセットし、タペットをクランクさせ、プラスチックのつぶれ具合から赤と緑の紙のゲージでクリアランスを計るゲージです。シグネスゲージなどで調整できない箇所にも、このゲージをお勧め致します。

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL　0834-36-1300
FAX　0834-36-0550